

## Tröskel

Dörrar bör när det är möjligt vara helt utan tröskel. Även en låg tröskel kan vara ett oöverstigligt hinder för en person som använder rullstol eller rollator.

Om en tröskel måste finnas kan följande alternativ vara en lösning:

- Så låg tröskel som möjligt (max 2,5 centimeter och helst max 2 centimeter) och avfasad med lutning högst 1:12.
- En låg mjuk (luftfylld) gummitröskel. Används ofta till hygienrum men kan även användas mellan andra rum som har golvmattor.
- En gummitröskel med släplista på dörrbladet där tröskeln behövs för ljudisolering.
- En tätningströskel som monteras i dörrens underkant och som fälls ner när dörren stängs. Kan användas när dörren måste sluta tätt mot ljud, brand och värme.
- En borstlista på dörrens underkant ger också viss tätning.

Avfasning med metallist har nackdelen att den kan bli hal när den är våt. För att vara säker på att en dörr levereras utan tröskel måste det anges vid upphandlingen.

Se även i idéboken ”Enklare utan hinder”. Där finns fler exempel på lösningar då trösklar tagits bort.



*Bild 9. Exempel på mjuk luftfylld gummitröskel.*



*Bild 10. Tröskelplatta kan användas när tröskel tagits bort eller som avgränsning mellan olika golvmaterial. Här en cirka 6 millimeter hög tröskelplatta.*



*Bild 11. En mindre nivåskillnad (2 centimeter) kan jämnas ut med avfasning/uppspackling av golvet med flack lutning (max 1:50). En list ligger över skarven mellan golvmaterialen.*